

Sulla chiavetta USB è presente il Software WittyManager e il suo manuale d'uso che invitiamo a aprire o stampare. Per eseguire il programma è necessario un PC dotato di sistema operativo Windows (XP/Vista/7/8). I passi per la sua installazione (capitolo 2) e per l'uso (capitolo 3) sono ampiamente spiegati nel manuale d'uso.



WITTY
WIRELESS TRAINING TIMER



GUIDA RAPIDA



